

KDL-B202 安装使用说明书



目 录

第1章 产品概述	2
1.1 产品结构	2
第2章 产品安装	3
2.1 地面铺设与整机固定	3
2.2 电气部件连接	5
2.3 消防紧急模式信号接入	9
2.4 参数列表和设置	9





第一章 产品概述

1.1 产品结构

KDL-B202 整体外观见下图,通道系统主要由机械部分和电控部分组成。

1) 通道主体部分为机箱和防撞机芯两大部分;

2)机箱作为载体其上安装有控制器、状态指示灯、通行指示灯、语音模块/喇叭、红外对射传感器、门锁、不锈钢摆臂等;

3)防撞机芯组成主要有直流电机、机芯组成。



KDL-B202 1500mm*220mm*1000mm





第二章 产品安装

2.1 地面铺设与整机固定

1) 水泥硬质地面

冲击钻一台、14 号钻头(视设备数量多备用几支)、M10*120mm 膨胀螺栓(每台至少4个)、记 号笔、卷尺、水平尺、线锥(一个安装点位有几个通道时,以设备一头为边,拉一条直线,以校准设 备是否在一条水平线上)、八角锤或石工锤(将膨胀螺栓敲入地下)、17 号扳手一支、角磨机一台(当 膨胀螺栓敲入地面后顶部螺纹挤压变形时将螺栓顶部切除,使螺母能顺利扭出)、金属切割片。

2) 大理石、瓷砖地面

因为大理石和瓷砖较脆,直接用冲击钻易崩坏地板,打孔时应先用手枪钻(Ø 14 玻璃开孔器)将 大理石和瓷砖钻通,再用冲击钻将孔加深。其他工具同上。

3)准备好安装设备的工具,清点安装配件,整理安装设备的地基基面,清理安装现场。根据通道宽 度和安装对应的平面尺寸图纸将设备安装位置确认好。以中心线为基准,根据通道的数量来决定画几 条平行线,平行线的间距根据通道数量与通道宽度来决定。

4)确定闸机方向,并在闸机进门方向预埋直径为 25mm 和 40mm 的两根 PVC 管,分别部署弱电线缆(直径 40mm)和 220V 强电线缆(直径 25mm)。强电线缆指电源线,弱电线缆包括读卡器线、网线和闸机同步线。







5)室外安装的情况下,需在闸机下方筑高100mm的水泥基座,避免积水灌入设备;并向两侧各延伸约100mm,以避免非机动车通行时不慎碰撞闸机箱体。注意:立墩时,应保证水泥墩高度统一且上平面水平、平整。

6) 安装之前,需要对闸机进行部分拆卸,具体见下图所示说明。



第一步: 将顶盖 "01" 用钥匙打开。

第二步:使用钥匙打开地板门"02",便于穿线。

- 第三步: 将上盖处打开,用 5mm 内六角扳手把 M6*4 颗螺丝拆卸掉,用力上提"03"打开侧盖,侧可 看到固定膨胀丝空位。
- 第四步:确定8个安装孔位位置之后,钻孔,埋下膨胀螺丝;将闸机分别搬到相应



的安装位,逐个对准地脚螺栓并预紧螺母;



安装示例如上图所示(25穿线管预埋闸机两端)

- 7) 准备安装材料:包括闸机设备、安装螺栓和螺丝、电源线、网络线等。
- 8) 连接电源线和网络线: 根据实际需求连接闸机设备所需的电源线和网络线。
- 9) 测试运行:进行测试运行,检查闸机设备的各项功能和性能是否正常。
- 10)进行最后调整:根据实际情况,调整闸机设备的参数,以确保其在使用过程中能够达到最佳效果。
- 11) 培训和操作指导:对相关人员进行设备的使用培训和操作指导,确保他们能够正确使用闸机设备。

注意: 在进行闸机设备的安装过程中, 应遵守相关的安全操作规范, 确保安装过程的安全和质量。



2.2 电气部件连接

设备出厂时,基本的电气连接线缆已经连接完毕,安装时只需要连接过通道线槽的线缆,并接入 市电 AC220V 为整个系统供电。接入电压要求稳定,波动范围不超过 AC220V±10%,50Hz。!! 电气 安装及维护过程中,严禁带电操作,否则可能造成人身危险及设备损坏!!

注意:系统进线必须接地!! 过河接地线接入接地端子!

1) 系统进线

市电 AC220V 接到主机空气开关上端,分线标为 L、N、PE。空开上面为 L、N,黄绿色的为 PE 端子,过线槽的 PE 线也接入 PE 端子,端子数量由需求而定。



进线线缆

接线示例

红标为控制板供电





- 开闸信号线为2芯线接到控制器标有"黑色"的端子上,分别为"GND"、"RO"、"LO"。设备 的"公共"接在三芯端子的"GND", "RO"或"LO"接设备的"NO"(根据需要选择"RO"还是"LO")
- 3) 开闸信号线





联机线

主从联机线为一个三芯端子主联机线接线顺序为 GND、D-、D+,从机联机线接线顺序为 GND、D-、D+。

2) 主从联机线





红标箭头为开闸端子

4) RS232 协议接口

RS232 协议是一种针对串口通信的通信协议,用于在计算机和外部设备之间传输数据。RS232 为一个三芯端子分别为 TX、RX、GND。



红标 RS232 接口

5) 禁行端口 (F02 改 4, 短接 "A2" 和 "GND")

禁行端口通常用于禁止或控制特定通道或门禁的进入。该禁行端口的作用是在特定条件下,禁止 或限制用户通过闸机或门禁系统。







红标为禁行端口"GND"、"A2"的位置

2.3 消防紧急模式信号接入

有时为了应付消防等紧急状态下,需要接入火灾报警信号,信号必须为开关量信号,接入端子主板的"公共"、"消防"两个端口。在发生火灾时,报警信号由主板端子输入到通道控制器,通道控制器接收到信号以后将通道改为紧急模式,将闸门打开,自由通行。对于有 UPS (蓄电池)的系统,在系统断电后,通道控制也会改为紧急模式,闸门打开,自由通行。对于无 UPS 的系统,在系统断电后,闸门可以手动自由移动,自由通行。此制器消防接口为"GND"和"F"如图所示:



红标处为消防接口位置





红框为外置 UPS (蓄电池)

2.4 参数列表和设置







1) 设置零点

第1步:退出到主菜单,并找到设置参数菜单入口"A-",再短按右边"■"确认按键进入子菜单, 短按左边"▲"找到"SE0"

第2步:再短按右边"■"确认,门板就入失能状态,这时将门板摆到设定位置。

第3步:5秒后,闸机自动进行复位动作。

注;零位没办法设置的时候需要把参数 F68 改成 002

2) 设置左开位置

第1步:退出到主菜单,并找到设置参数菜单入口"A-",再短按右边"■"确认按键进入子菜单, 短按左边"▲"找到"SL0"

第2步: 再短按右边"■"确认,门板正开到位进入失能状态,这时将门板摆到设定位置。

第3步:5秒后,闸机自动进行复位动作。

3) 设置右开位置

第1步:退出到主菜单,并找到设置参数菜单入口 "A-",再短按右边 "■"确认按键进入子菜单, 短按左边 "▲"找到 "SRO"

第2步:再短按右边"■"确认,门板反开到位进入失能状态,这时将门板摆到设定位置。

第3步:5秒后,闸机自动进行复位动作。

4) 密码操作

密码	功能	密码	功能
618	闸机复位	111	查询红外状态
168	参数调试权限	321	恢复默认参数(主)

5) 进入参数操作步骤

1、按确认健出现 P-;

2、 再按确认健出现三个横杠;

3、 输入密码 168 (开始第三个横杠闪烁这时短按"加"键加到"8",再短按中间"移动键"这时 第二键闪烁,再短按"加"键加到"6",再短按中间"平移键"到第三个杠闪烁,短按"加"键加到 "1",这时密码输入完成,接着短按确认键键入"F-"参数组);

4、 进入参数后是 F00;

5、 这时短按加键调参数到想要更改的的参数组及 "F××", 点确认进入子参数, 短按加键到 要设置的子参数值, 然后短按确认进行保存。

6、 长按中间平移健返回参数。





6)参数设置

参数号	功能码地址	功能码名	默认值	设置范围	备注
F03	09 00	开关闸速度(%)	60	1 ~ 100	电机额定转速的百分比
F16	0F 00	闸机模式	1	0~10	 8. 送向禁止+出向自由 9. 送向禁止+ 9. 送向禁止+ 9. 送向禁止+ 10. 测试模式(无通行逻辑)
F17	0F 01	红外对数	1	0~2	0:3 对红外 1:6 对红外 2:4 对红外
F18	0F 02	连续刷卡	0	$0 \sim 1$	0: 无效 1: 有效
F20	0F 04	最大通行时间	10	1^{\sim} 65	单位: 秒, 超时自动关门
F21	0F 05	通道内刷卡	1	0 ~ 1	0: 不允许 1: 允许
F23	0F 07	语音音量	15	$0 \sim 15$	
F24	0F 08	尾随检测延时时间	30	0 \sim 999	单位: 10 ms



F25	0F 09	关门到位是否锁离合	0	$0 \sim 1$	0: 不锁 1: 锁住
F26 0F 0A 非法闯入是否锁离合 0		0	0~1	0: 不锁 1: 锁住	
F28 0F 0C 刷卡后允许对向刷卡延 时时间 5		500	0 ~ 600	单位: 10 ms	
F29	OF OD	火警开门方向	1	0~1	0: 出向开门 1: 进向开门
F30	OF OE	刷卡后开闸延时	0	0 \sim 500	单位: 10 ms
F31	OF OF	通行后关闸延时	0	0 \sim 500	单位: 10 ms
F32	0F 10	通道内最大滞留时间	10	0 \sim 999	单位:秒
F33	0F 12	控制器门类型 (修改后需重上电)	0	0~3	0: 摆闸双门 1: 摆闸单门 2: 翼闸双门 3: 翼闸单门 4: 三锟闸
F40	OF 1A	入口语音设置(欢迎光 临)	0	0 ~ 79	参照下图语音内容
F41	0F 1B	出口语音设置(一路平 安)	6	0 ~ 79	参照下图语音内容

设置码	中文内容	设置码	英文内容
0	欢迎光临	80 Welcome	
1	非法闯入请验证后通过	81	Do not enter, authorized personnel only
2	反向进入请退出等候	82	Unauthorized access from opposite direction
3	尾随通行请注意	83	Don't follow
4	尽快通行请勿逗留	84	Please pass through quickly



5	逆行通过请注意	85	Passing from opposite direction
6	一路平安	86	Have a nice trip
9	主机通讯异常请注意	89	Master communication error
10	从机通讯异常请注意	90	Slave communication error
11	消防报警,请迅速撤 离	91	Fire warning, please evacuate immediately
12	主机	92	Master controller
13	从机	93	Slave controller
14	欢迎再次光临	94	Welcome again
15	欢迎回家	95	Welcome home
16	多谢惠顾,请走好	96	Thank you for your patronage
17	您已进入监管区域	97	You are under surveillance
18	进入施工现场,请戴 好安全帽	98	Construction area! Hard hats must be worn
19	当前仅限一人通行	99	Only one passenger allowed at one time
20	请验证后通过	100	Authorized personnel only
21	通道关闭	101	Closed off
22	请在黄线外刷卡或 验票	102	Please authorize outside the line
23	"DING"	103	
24	"DI DI"	104	
25	请出厅	105	
26	请通行	106	Please go through
29	验证失败	109	Verification failure



30 请小心通行 11	Please be careful
-------------	-------------------